


Guida zoom manuale Inspective



L'inspective è dotato di funzione zoom e messa a fuoco manuale. Per poter mettere a fuoco un oggetto a qualsiasi livello di ingrandimento è necessario agire sulla lente anteriore che può essere regolata mediante l'utilizzo di un comunissimo giravite a taglio.



In questo modo sarà possibile scegliere un ingrandimento qualsiasi dalla ghiera dello zoom posta sul microscopio e poi agire nel suddetto modo per regolare il fuoco.